



FÉMBETONET®



FELHASZNÁLÁSA

Belső és külső függőleges fal szigetelésére

1. A falról a nedves salétromos rész felett további 50 cm-rel nagyobb felületen a vakolatot leverjük, a fugákat kb. 1 cm mélyen kikaparjuk és lesöpörjük a falrészt.

2. Nagyon fontos, hogy a székleteket felvegyük és alatta a hibás falrészt 8-10 cm mélyen kikaparjuk (ha a padlózat esetleg beton, akkor a beton széle és a fal között kb. 2 cm szélesen kikaparjuk.) A portalanított hézagot a szigetelőhabarccsal telecsömösöljük.

Az egész szigetelendő falrészt leguzoljuk.

3. A híg guz készítése:

Egy rész (pl.: egy vödör) friss cementet, ugyanennyi éles (nem agyagos) homokkal szárazon megkeverünk.

Egy rész (pl.: egy vödör) fémbetonet, ugyanennyi vízzel egy külön edényben összekeverünk.

Ezzel a folyadékkal és a megkevert szárazanyaggal híg anyagot (guzt) készítünk.

A GUZBA MESZET TENNI NEM SZABAD!

4. Amikor a guz még nem kötött meg egészen, akkor felhordjuk a következő pont szerint készítendő szigetelőhabarcsot több, vékony rétegben, míg kb. 2 cm vakolat lesz. Egyszerre csak annyi szigetelőhabarcsot keverjünk, amennyit fél órán belül be tudunk dolgozni, mert a fémbetonet gyorskötő is!

5. A szigetelőhabarcs készítése:

Egy rész (pl.: egy vödör) friss cementet, háromszor ennyi éles (nem agyagos) homokkal szárazon összekeverünk.

Egy edénybe beöntjük a fémbetonet és háromszor annyi vizet öntünk hozzá, majd egy lapáttal megkeverjük a folyadékot.

A szárazanyaghoz annyi folyadékot öntünk, amennyit az megkíván.

A HABARCSBA MESZET TENNI NEM SZABAD!

6. Az így elkészített szigetelőhabarcsot felhordjuk a 4. pontban leírtak szerint a guzolt szigetelendő falrészre minél több vékony rétegben. A munkát fa simítóval végezzük.

7. A szigetelőhabarcs teljes lekötése, száradása után rásimítunk kb. 3-4 mm vastagon, hagyományosan elkészített meszes habarcsot és ezt már sima felületté képezzük ki, hogy jól tudjunk rá meszelni, vagy festeni. De meszelni festeni csak akkor szabad, ha legalul is megszáradt a meszes habarcs, egyébként csikos, foltos lesz. Az így elkészített falszigetelés megbízható, tartós és a lakás száraz marad.

FÉMBETONET mindenféle betonmunkálatokhoz használható!

Teraszok, erkélyek és lapostetők, garáztetők szigeteléséhez.

Padló alatti vízszintes szigeteléshez.

Házalapok szigeteléséhez (kátránypapír és bitumen helyett.)

Víztározók készítéséhez.

Gépalapozáshoz.

Fagymentesítéshez, betongyorskötéshez és vízzáráshoz.

EREDMÉNYESEN HASZNÁLHATÓ!

Beszerezhető:

GESZLER JÓZSEF

FÉMBETONET

Székesfehérvár, Szárcsa u. 33.

Tel./fax: (22) 312-368

Rádiótel.: (06 20) 9219-387

E-mail: mail@fembetonet.hu

www.fembetonet.hu